

水溶性離型剤
ダイスリック No.886Z



ダイスリック No.886Z は、精製された鉱物油と高純度の有機合成化合物を主成分とするエマルジョンタイプのダイカスト用水溶性離型剤です。

ダイスリック No.886Z は、特に中型複雑部品の鋳造用離型剤として離型皮膜の付着性と極圧潤滑性に重点を置き、中型部品特有の広範囲な金型温度に対応し、離型性を発揮すべく開発された離型剤です。

また特殊乳化設備の導入により、従来にも増して原液並びに希釈液の乳化安定性を高め、かつ乳化性能向上によって界面活性剤の添加量を削減させることができました。これらにより従来品と比較し、希釈液の泡立ち性を抑えるとともに COD 値の削減を実現し、排水処理性を向上させました。

性 状	外 観	淡黄色エマルジョン
	引火点	無 し
	比重 (15℃)	1. 0
	粘度 (25℃)	4. 0 mPs
	P H	9. 4

使用方法

1. 水で適宜希釈してご使用ください。
2. 希釈倍率は ADC10、12 の場合 80～120 倍位に希釈してご使用下さい。それ以外の材料を御使用の場合は、御問合せ下さい。

洗 浄

ダイスリック No.886Z を使用したダイカスト品で、鍍金・塗装・アルマイト処理等の表面処理性に障害はありませんが、より一層の仕上りを期待するためには、一般的なアルカリ洗浄又は溶剤洗浄の採用が効果的です。

保 管

水分の蒸発や異物混入を避けるため容器は必ず密閉し、冬期の凍結を避けるためにできる限り室内で保管して下さい。また、安定したエマルジョン状態にてご使用頂くため、商品の保管期限は 6 ヶ月以内として下さい。

荷 姿

20kg 入ペール缶、200kg 入ドラム缶